

Lista części rusztowań TIMLER - ALUMAX

Edycja: 01/2011

| Lp. | Parametry techniczne zestawu | Jednostki | Numer katalogowy zestawu rusztowania - według właściwych schematów montażowych | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 - 030 | 1 - 031 | 1 - 032 | 1 - 033 | 1 - 034 | 1 - 035 | 1 - 036 | 1 - 037 | 1 - 038 | 1 - 039 |
| 1 | Wymiary platformy roboczej | m | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 | 0,75 x 2,0 |
| 2 | Maksymalna wysokość platformy | m | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 |
| 3 | Wysokość konstrukcji rusztowania | m | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| 4 | Maksymalna wysokość robocza | m | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | 13,20 |
| 5 | Ciężar zestawu - /przybliżony/ | kg | 80,0 | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 |
| | Nazwa detalu | Nr katal. detalu | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt | Ilość szt |
| 1 | Rama stojakowa 2,0 | 3001 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 2 | Rama stojakowa 1,0 | 3002 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Rama poręczowa | 3003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Poręcz | 3004 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Zastrzał ukośny | 3005 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 6 | Zastrzał poziomy | 3006 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | Platforma 2,0 - z klapą | 3007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Burtnica długa 2,0 | 3008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Burtnica krótka 0,75 | 3009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Podpora boczna - stała | 3010 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Zestaw kołowy 150 - z hamulcem | R/150/470/H | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Zatyczka sprężysta fi 12 | 3011 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| 13 | Złączka krzyżowa stalowa | Zk48 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Obciążnik balastowy 26 kg | Ob-Bm26 | | | | (-)* | (-)* | (-)* | (-)* | (-)* | (-)* | (-)* |

(-)* - ilość obciążników stosować wg Instrukcji montażu i obsługi.